



刹车部件养护套装

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册



广汽Honda 纯正用品

非常感谢您使用刹车部件养护套装，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 注意事项..... 1
2. 安全储存..... 1

使用说明

1. 产品组成及功效说明..... 2
2. 施工时的注意事项..... 3
3. 施工方法与步骤..... 4

注意事项

1. 本产品不可食用，如误吞食，请立即寻医诊治；
2. 如接触眼睛，用水仔细冲洗数分钟，若仍有不适，请马上就医；
3. 若皮肤沾染，用清水和肥皂等清洗皮肤；
4. 如误吸入，出现身体不适，速移至空气流通处，保持呼吸舒适的休息姿势，立即呼叫解毒中心/医生；
5. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处；
6. 刹车零部件清洗剂为气雾罐，属于极易燃气溶胶，严禁使用利器刺穿瓶体或将其投入火中；
7. 弃置时，请按照当地法规要求回收或弃置使用后的空罐。

安全储存

1. 存放于阴凉、通风良好的地方、避免阳光直射，库温不宜超过30℃。远离热源、火花、静电、明火；
2. 存储区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；
3. 远离儿童，以免误食。

产品组成及功效说明

产品组成:

- ① 刹车零部件清洗剂 450 ml×1
- ② 刹车分泵导向销润滑剂 10g×1
- ③ 刹车片散热保护剂 10g×1
- ④ 刹车防咬合润滑剂 12g×1



刹车零部件清洗剂 [450ml]

功效: 本品具有优异溶解清洁性能，快速高效清洁刹车盘、刹车片、刹车鼓和导向销等部位的油渍、油污、铁屑等污垢，保证刹车零部件散热并延长使用寿命。



刹车分泵导向销润滑剂 [10g]

功效: 本品耐高温、不固化，具有优异的抗磨、密封和防锈性能。有效减少刹车分泵导向销卡滞和受到水和砂砾侵蚀损伤的风险，避免偏刹、拖刹、动力损耗等问题。



刹车片散热保护剂 [10g]

功效: 有效帮助刹车片散热，延长刹车零部件使用寿命，避免刹车油过热，维持刹车油性能稳定，填充刹车片与散热钢片间隙，消除散热钢片松旷导致的异响。



刹车防咬合润滑剂 [12g]

功效: 有效预防轮毂与钢圈接触部分及中心轴根四周因高温与腐蚀造成的烧结和锈蚀，减少轮胎拆卸困难情况的发生。

施工时的注意事项

1. 在使用前获取专业指导，在充分理解并做好安全防范措施之前切勿轻易动手作业；
2. 刹车盘高温时禁止使用**刹车零部件清洗剂**清洗；
3. 所有需润滑保护零部件都需要先清洁，再涂抹相应的保护剂；
4. 如果是使用过的刹车片，需要先用砂纸打磨再清洁；
5. 如刹车片和钢片属于铆接的类型，则无需涂抹**刹车片散热保护剂**；
6. 请勿将**刹车防咬合润滑剂**和**刹车片散热保护剂**涂抹在刹车片的摩擦面和刹车盘上；
7. 使用刹车分泵导向销润滑剂、刹车片散热保护剂、刹车防咬合润滑剂需控制产品用量，不能涂抹过厚；
8. **单指指套**在不同产品间不可混用。

施工方法与步骤

★为保障施工安全，本品需由专业技术人员严格按照主机厂RT培训内容，规范施工。

第一步：清洁污垢

- ① 将汽车驶入专业施工工位，举升汽车，逐一拆下4个轮胎；



- ② 按顺序拆下刹车卡钳固定螺栓、刹车卡钳、刹车片、导向销等，用砂纸对轮毂生锈部位擦磨；



- ③ 用刹车零部件清洗剂对着刹车盘、刹车片、刹车卡钳和导向销等进行喷洗，并使之风干。如有必要可重复清洁。



注意：刹车盘高温时禁止使用，如有顽固污渍或锈迹需先擦拭清除。

施工方法与步骤

第二步：润滑分泵

- ④ 戴上指套，将分泵导向销润滑剂均匀涂抹于导向销表面和导向槽内。



注意：使用时戴上防护指套，且在不同产品间不可混用。
不可涂抹过厚。

第三步：降低噪音

- ⑤ 更换戴上新指套，将刹车片散热保护剂均匀涂抹于刹车片背面和散热钢片夹层间各受力点。



注意：切勿涂抹在刹车盘和刹车片摩擦面上。
如刹车片背面钢片被铆死，则无需涂抹。

施工方法与步骤

第四步：预防锈蚀

- ⑥按顺序装好导向销、刹车片、刹车卡钳，并按规定扭矩安装卡钳螺栓；
- ⑦使用单指橡胶套或毛刷，将刹车防咬合润滑剂均匀涂抹在轮毂及钢圈接触面及中心轴根四周。



注意：切勿涂抹在刹车盘和刹车片摩擦面上。

第五步：展开&复原

- ⑧按以上步骤和要求分别对其他刹车盘、刹车卡钳、刹车分泵、导向销、刹车毂进行全面的保养，最后再装上轮胎，刹车系统保养完毕。



注意：装配时严格按维修手册指引规范操作，使用规定的扭矩拧紧分泵螺栓和轮胎螺栓。

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn