



更多惊喜详情，敬请扫码关注

本田纯正用品官方公众号/微信小程序

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn

双人自动充气垫

用户手册



使用前请仔细阅读产品使用说明书

08YHW-AA0-903



感谢您使用双人自动充气垫产品，请在使用之前
仔细阅读使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田
特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存
在一定的差异，请以实际为准。

目录

使用说明

- 1. 充气垫充气方法..... 1
- 2. 充气垫除气方法..... 2

参考事项

- 1. 使用时的注意事项..... 3
- 2. 充气垫保养方式..... 4

1. 双人自动充气垫充气方法：

(1) 将充气垫平摊后，拧开垫身气嘴，充气垫会自动充气，直至充气完成，拧紧垫身气嘴。

可根据自己的需要调节软硬度：如果充气垫充气过足，可以打开气嘴适度挤压放气；如果充气不足，可继续拧开垫身气嘴继续充气。

(2) 枕头充气可直接用嘴吹，也可用脚踩充气泵打气，用脚踩充气泵的充气口对准枕头的气嘴，打完气后迅速将枕头气嘴盖盖好，充气完成。

(充气枕头充气到用指腹轻压枕头呈微陷状态即可，充气量约75%为最佳舒适状态，可根据自身需求适量调节枕头软硬度，建议不要超过85%的充气量。)

温馨提示：气垫枕头在充满气体的情况下，请勿用重物重压充气枕头！

2. 双人自动充气垫除气方法：

(1) 打开枕头气嘴，使枕头内的气体放出来。

(2) 拧开垫身气嘴，从枕头那端开始卷起，边挤压出气体边卷，直至卷收完全，拧紧垫身气嘴，收纳完成。

可以在卷压过程中压出一些气体后先拧紧气嘴，防止气嘴再次自动充气，然后卷压一点气垫后继续拧开气嘴，继续卷压；可以重复上述步骤，尽量使气垫放气完全，即可获得更小的收纳体积。

使用时的注意事项

充气垫使用注意事项

- 放置于宠物无法触及的地方；
- 请勿将充气垫作为救生浮具使用；
- 远离火焰或高温物品，请勿长时间在日光下暴晒；
- 不在帐篷内使用时，请在充气垫下面铺上底布，防止有刺的植物或尖利的杂物刺破充气垫；
- 请勿将充满气体并拧紧气嘴的充气垫置于日光下的车内或帐篷内太久，防止高温环境下充气垫内的空气膨胀损坏充气垫；
- 充气垫在不同打气程度的压力值如下，
舒适状态：压力值/KPA 3
饱和状态：压力值/KPA 5
极限压力：爆破值/KPA 20.7

建议边用指腹轻压充气枕的方式边给枕头打气寻找自己需要的舒适度，请勿过度打气，避免充气枕头充气过满影响枕头使用舒适度或撑爆枕头；

充气垫保养方式

充气垫保养方式

- 充气垫在使用完之后若表面有附着尘土和其它杂物，用湿毛巾擦拭掉即可，自然干燥后保存；
- 若充气垫附着比较严重的污渍，可先使充气垫充气后拧紧气嘴，用软毛刷在中性清洁液中刷洗，再用清水冲洗，待完全干燥后再保存；
- 长期不使用时，请务必使充气垫于充气状态下保存，以保证充气垫FOMA的弹性不受损害；