

540°全景显示







非常感谢您使用540°全景显示,请在使用之前仔 细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处,请向东风 本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存 在一定的差异,请以实际为准。



前言

 1. 安全注意事项·······1

 2. 免责申明······1

使用说明

1	开机显示	2
1.		2
2.	进入/退出全景坏视	2
3.	方向盘按键控制	4
4.	设置菜单	7
5	自动切换	10
6	山为 ////////////////////////////////////	11
υ.	住肥	14

参考事项

1.	故障排除	15
----	------	----

安全注意事项

前 言

注意事项

- 系统功能、显示界面请以实物为准。
- 若无特别说明,本描述内容符合默认配置或者一般情况。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本设备,否则会导致车辆蓄电池亏电。

●切勿在故障状态下继续使用,并务必与本田特约店联系。

免责申明

● 本设备属于辅助设备。用于帮助您低速驾驶时,观察车辆 周边盲区,但并不免除车主直接确认车辆周边安全的义务, 不可过度依赖本系统。

● 请勿在高速驾驶时使用本系统,驾驶时不专注观察行车 环境,会影响行车安全。

本田全景环视

使用说明

1. 开机显示

● 打开车辆电源后,车机屏幕亮起并自动进入全景界面,3D 车模360°旋转一周后退出全景界面,显示车机界面。

2. 进入/退出全景环视

2.1快速按危险警告灯开关两次(间隔<1秒),进入全景界面,如下图:



● 再次快速按危险警告灯开关两次(间隔<1秒)退出全景 环视界面。

温馨提示:此方式进入全景画面后,界面不会自动退出。需 再次按危险警告灯2次,手动退出。

本田全景环视

2.2全景界面相关控件操作说明如下图:

请注意周边环境,确保安全!			
1	2	3 4 5	
1	后广角	点击切入后广角视画面	
2	后视	点击切入后视画面	
3	后俯视	点击切入后俯视画面	

4	放大/缩小	点击视图右缩小/还原切换
5	白天/黑夜	点击弹出白天/黑夜亮度调整设置选项,可正常设置背 光亮度,不操作,放置5秒后自动隐藏弹框

本田全景环视

3. 方向盘按键控制

●方向盘按键控制说明如下,如下图:





1	Ŧ	按一下, 往左或上移动光标
2	Ŧ	按一下,往右或下移动光标
3	ŝ	按一下,确认当前选中的功能

本田全景环视

使用说明



●3秒内无任何操作,视图菜单栏会自动隐藏,不显示。

本田全景环视

使用说明





本田全景环视



●相关设置说明如下:

1	设置	车型选择、盲区、摄像头亮度、返回相关功能设置	
2	校准	查看摄像头、静态校准、返回相关功能设置	
3	关于	应用版本、操作系统、单片机版本展示,以及重新启动、返 回相关功能设置	
4	返回	退出设置菜单	

本田全景环视

使用说明

4.1.1 设置→车型选择:

● 按方向盘 或 或 键选择"设置→车型选择",按方向盘 键进行确认,可以设置车身透明、车身颜色、光照强度、反射强度、选择车模,如下图:



●相关设置说明如下:

1	选择车模	选择车模设置,车型CRV、Inspire,默认为"CRV"车型
2	车身颜色	车模车身颜色设置,设置参数1 ^{~41} 种颜色,默认为"白色"。 备注:退出车身颜色设置焦点框,需要连续快速按两下(1.5 秒内)方向盘的确认按钮。
3	光照强度	车模车身光照强度设置,设置参数0~10,默认为"5"
4	反射强度	车模车身反射强度设置,设置参数0~10,默认为"5"
5	车身透明	车模车身透明设置,设置参数0 [~] 2, "0"表示车身不透明, "1"表示车身半透明, "2"表示车身全透明,默认为"0"

本田全景环视

使用说明

4.1.2 校准→摄像头校准

● 按方向盘 d 或 d 健选择"校准",按方向盘 d 健进行确认,进入查看摄像头、静态校准、可设置查看全部、前、后、左、右摄像头视图,并进行静态校准。

温馨提示:静态校准是在新产品安装时,需要使用校准布进 行操作。非专业技术人员请勿操作!详细使用方法请参照安 装说明书。

4.1.3 关于

● 按方向盘 ▲ 或 ▲ 键选择"关于",按方向盘 ▲
 键进行确认,进入关于设置页面,可查看应用版本、操作系统版本、单片机版本、重新启动设置(备注:重新启动→设置重新启动全景环视)。

4.1.4 返回

● 按方向盘 【 或 】 键选择"返回",按方向盘 【 键进行确认,可正常退出设置菜单(备注:自动隐藏)。

本田全景环视

5. 自动切换

5.1 左/右转向

●车速低于30KM/H,开启左转向或是右转向开关,全景视图 立即切到左转向或是右转向3D视图,如下图:

左转向



右转向



●当车速高于30KM/H,开启左转向或是右转向开关,不 会进入全景左转向或是右转向画面。

本田全景环视

使用说明

5.2. 进入倒车

● 挂挡到R档, 全景视图立即切到后视图, 后轨迹线根据方向盘转向角度的变化而变化, 如下图:



后视左转

后视右转



本田全景环视

使用说明

5.3 进入前视

● 在当前540°全景显示界面时,挂挡到D档,全景视图立即 切到前视图,前轨迹线根据打左、右方向盘而变化。 如下图:

前视左转



前视右转



本田全景环视

使用说明

5.4 查看全部车门和尾门状态

●请务必在停车和驻车状态下进行,确保周边环境安全!
方法:快速按危险警告灯两次(间隔<1秒),进入全景环视界面。按方向盘 ▲ 或 ▲ 键选择"3D"视图,可以查看全部车门和尾门的状态,如下图:

车门打开







本田全景环视

使用说明

6. 性能参数

项目		性能参数
	工作温度	−20°C~+75°C
ナ和	工作电压	12V
土机	暗电流	12V/3mA
	最大消耗电流	600mA
	储存温度	−30°C~+80°C
摄像头	工作电压	5V
	图像像素	1920(H)*1080 (V)

参考事项

使用时的注意事项

参考事项

1. 故障排除

现象	原因分析	排除方法
图像模糊不清或变形	1、摄像头表面附有雪、 泥、水滴、污物等 2、摄像头刮伤	 1、清洁摄像头 2、联系特约店更换摄 像头
画面显示残缺	某个摄像头或线束不良	联系本田特约店检查
打开电源后,无图像显示	视频线、控制线或电源 线连接不良	联系本田特约店检查
无倒车画面	倒车信号线连接不良	联系本田特约店检查
行车时打右转灯, 图像不切换	属于正常现象。 当车速超过30KM/H,此 功能会被禁用	属于正常现象
在车前无阴影的情况下, 透明底盘出现黑色条纹	盲区设置过小	在盲区设置中,调整 数值范围,故障排除。
车辆熄火后,驾驶人员没 有下车。3分钟后直接启 动车辆并倒车,540°全 景画面可能会出现几秒的 黑屏。	属于正常现象。 此特殊情况下倒车, 540°主机未完全启动。	属于正常现象。 车辆锁门-解锁的情况 下,不会出现此现象
车辆关闭电源或锁门后, 540°主机指示灯还在闪 烁	属于正常现象。 540°主机在车辆锁门 15分钟后(车辆总线数 据停止),再自动关闭。	属于正常现象
其它问题	_	联系本田特约店检查



本田汽车用品 (广东) 有限公司 Honda Access China Corp. 中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区 电话: 0757 - 8663 6100 传真: 0757 - 8663 6229 www.honda-access.cn