



幻彩灯语安装说明书

车型：奥德赛

产品编码：08E15-T6A-Y00



08E15-T6A-Y000-80





为确保安装的安全（务必仔细阅读）

一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40℃。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。


建 议
• 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。 • 请充分干燥后才进行粘贴操作。



电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建 议
• 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。



警告：

带电安装容易损坏产品和导致车辆故障，务必规范作业。

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极（-）电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。



- 剪掉线束扎带末端余的部分。

- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

组成配件


主控单元(1)




副控单元(4)



主控线束(1)



副控线束(4)



左后门装饰件1(1)



左后门装饰件1(1)



左前门装饰件(1)



右前门装饰件(1)




左后门装饰件2(1)



右后门装饰件2(1)



M4螺丝(28)



M2*6螺丝(10)



主驾中控灯条(1)



副驾中控灯条(1)



后排脚窝灯支架(2)



喇叭灯(4)



脚窝灯线束(1)



脚窝灯(4)
储物盒灯(2)



红色夹线器(3)



蓝色夹线器(8)



喇叭灯压块(12)




4MM钻头(1)




扎带(10)



泡棉(5)



铝箔纸(8)



助粘剂(2)






安装方法和顺序

一、中控灯安装



1. 拆下中控面板和中控左侧饰板，再将灯条粘贴在面板上。






在箭头所指位置涂抹助粘剂，再粘贴灯条



2. 拆下中控屏, 在车机插头上接线, 用红色夹线器将产品的黄色线(B+), 红色线(ACC)、白色线(喇叭线)与原车线束对接, 将产品的接地端子固定在此螺丝柱上。




夹线器使用方法:



3. 如果车辆同时加装HIFI音响则按以下方式接线。




接幻彩灯语白色喇叭线



HIFI音响24P连接器

4. 拆下主驾驶底下护板




5. 用魔术贴将主控单元黏贴在主驾驶室底下（如图）。




二、脚窝灯安装


1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯




2. 将脚窝灯安装在前排座椅后面的布艺挡板上（左右同样作业）




3. 连接主控线束与主驾灯条线束、副驾灯条线束、脚窝灯线束



4. 将线束用扎带固定



5. 脚窝灯布线



6. 将拆下的饰板装回原位

三、拆卸四个门内饰板

1. 拆开左前门饰板



2. 拆开左后门饰板



3. 用相同的方法拆下右侧 前/后门饰板。

四、安装前门饰板灯

1. 如图将前门装饰件、储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）



用M4螺丝（8颗）固定



前门装饰件



喇叭灯




喇叭灯压块
(3个)



在喇叭圈和喇叭灯上涂抹
助粘剂，将固定支架粘上
支架圆弧面贴合喇叭区的圆
弧筋，支架平面贴合灯条上




储物盒灯
在车门内饰板钻孔（直径4毫米）
将灯头如图安装
按照原车刻印“+”位置打孔
使用靠车头方向的刻印



副控单元



接线图



五、安装后门饰板灯



1. 如图将后门装饰件1、后门装饰件2、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）



补充说明：


1. 要先装①，再安装②。否则不能安装。
2. 部件②是双面安装+自由螺栓固定（详细指引见后页内容）。

后门装饰件2安装详情



自攻螺丝横向固定



接线图



六、连接四门的电源线

1. 将电源线用接线夹接到4个车门的线束

左前门




用品：黑线
车辆：黑线

用品：红线
车辆：粉线

右前门




23款车型



用品：黑线
车辆：黑线

用品：红线
车辆：绿线




19-22款车型




用品：黑线
车辆：黑线



用品：红线
车辆：绿线



左后门



23款车型



用品：黑色
车辆：黑线


用品：红色
车辆：紫色

19-22款车型



用品：黑线
车辆：黑线



用品：红线
车辆：紫线



右后门




23款车型



用品：黑色
车辆：黑线


用品：红色
车辆：蓝色

19-22款车型



用品：黑线
车辆：黑线

用品：红线
车辆：蓝线



八、安装后确认

请把电池的负极（-）电线恢复原状



开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。

如何进入小程序：

1. 扫码进入“本田纯正用品”
2. 点击“智控”弹出智控页面
3. 点击“幻彩灯语”

