



更多惊喜详情，敬请扫码关注

本田纯正用品官方公众号/微信小程序

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn

车载户外保温箱 (28L)

用户手册



使用前请仔细阅读产品使用说明书

08YHW-AA0-908C



感谢您使用保温箱产品，请在使用之前仔细阅读使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

使用说明

- 1. 冰晶盒安装步骤..... 1
- 2. 冰晶盒拆卸步骤..... 2
- 3. 冰袋冷冻方式..... 3

参考事项

- 1. 使用时的注意事项..... 4

冰晶盒安装步骤

1. 冰晶盒安装步骤:

(1) 预先冷冻好的冰晶盒从冰箱里拿出来;

(2) 先将冰晶盒头部位置 ③ 对准卡槽头部 ①, 然后再用手掌将冰晶盒往卡槽底部 ② 方向拍打, 冰晶盒安装完成。



温馨提示: 切勿将安装顺序调换, 否则将会压坏卡槽头部 ① 的卡位。

冰晶盒拆卸步骤

2. 冰晶盒拆卸步骤:

(1) 从冰晶盒的底部方向 ④ 撬起 (如果力气不够可以借用螺丝刀等工具), 把冰晶盒撬起拿出, 即可成功将冰晶盒拆卸出来。

冰袋冷冻方式

使用时的注意事项

3. 冰袋冷冻方式：

- (1) 首次使用时，将冰袋注水口处封口打开，注入清水（不要超过2/3处或最大注水量）；
- (2) 排出冰袋内的空气，轻捏封口即可闭合；
- (3) 数秒钟后，冰袋内材料和清水融合反应成啫喱状，此时冰袋内材料不会通过注水口反向流出，但请勿用力挤压或与锐利物品接触；
- (4) 将准备好的冰袋放入冰箱冷冻层内冷冻成块状；
- (5) 制冷效果可持续10-12小时左右，完全解冻后，内容物会恢复成啫喱状，这时可再度放入冰箱里冷冻，准备第2次的使用。反复循环使用，在无外物影响下，可以使用近1000次。

- 冰晶盒冷冻时长
 - 冰晶盒需要冷冻至块状（6小时左右）；
- 冰袋冷冻时长
 - 冰袋需要冷冻至块状（6小时左右）；
- 保温箱保温时长
 - 正常保温24小时。根据室外温度、保温箱内物品不同而异，冰袋和冰晶盒一起使用效果更佳，如需在户外时长更久，必要时可以在箱内增加一些冰块。
- 远离火焰或高温物品，避免暴晒