

HONDA



渗透式润滑黄油

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH5-ADE-YW3-8W



非常感谢您使用本田**渗透式润滑黄油**，请在使用前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

注意事项和免责声明

注意事项

1. 如若误吞食，漱口，切勿催吐并尽快就医。
2. 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有被污染的衣服，并且在重新使用前清洗。
3. 若使用过程中感到不适，请立即停止使用。
4. 若误接触眼睛，请立即用清水冲洗数分钟。
5. 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
6. 发生火灾时：请使用CO₂、干粉或泡沫进行灭火。
7. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处；
8. 本品内含压力容器，严禁使用利器刺穿瓶体或投入火中；
9. 用后空罐切勿投入火中，所有废弃物必须按照国家法规和当地的环境控制法规进行处置。

免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

- 容量：55g

产品主要成分

- 溶剂油、硅油、矿物油等。

产品功效

- 本品由优质润滑成份和精制添加剂等复配而成，是一种高效的合成渗透润滑剂，使用方便，具有优质的防锈防腐功能。
- 能渗入细缝进行润滑，用于车门锁、车窗导轨、车内座椅轨道、门铰链等部位，确保其工作顺畅、无异响。

产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

施工方法与步骤

施工前注意事项


1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法，避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。

使用方法

1. 使用前将本品摇匀, 将导管接入喷嘴;



2. 对准四门铰链连杆、门锁(含发动机盖锁、四门门锁、尾箱锁)等需要润滑的活动部位进行喷洒即可。



HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn