


安装位置图



前保险杠下饰件

为确保安装的安全（务必仔细阅读）


警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

	危险	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示，有可能导致受伤
	建议	防止导致故障、破损的建议
		禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

线束操作注意事项



请不要把用品线束与SRS线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

前保险杠下饰件

定位纸板 A

定位纸板 B

螺栓 (6)



夹扣 (3)



必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 夹扣拔取器
- 棘轮
- 图钉
- 套筒
- 扭力扳手
- 电钻
- 包封胶布
- 胶布

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸


1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议


- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。




4. 粘贴胶布保护车身。





5. 打开发动机舱盖，拆出前格栅顶盖。



6. 拆出发动机进气口饰件。




7. 拆出螺丝与夹扣。




8. 拉开左前轮眉的前部。

建议


- 操作时请注意不要在轮眉上留下折痕。





9. 拆出自攻螺丝。




10. 另一侧也进行同样操作。




11. 拆出夹扣。




12. 按图示箭头方向拉开前保险杠上的爪扣。(右侧相同操作)



13. 拆出前保险杠。




14. 使用定位纸板在前保险杠上做记号。




15. 取下定位纸板，保管好，右侧再使用。

16. 根据记号在前保险杠上打孔。



17. 重复步骤 11-13，在保险杠右侧打孔。




18. 使用螺栓暂时固定前保险杠下饰件。


建议

- 注意微调前保险杠下饰件的位置确保左右间隙均匀。


19. 根据前保险杠下饰件的支架孔，在前保险杠底部做记号。



20. 拆下前保险杠饰件，根据记号在前保险杠底部打孔。



21. 安装前下保险杠饰件。




安装确认


22. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。




23. 把电瓶的负极端子重新接回。



复原作业

24. 把拆卸出来的车辆零件装回原来位置。



25. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

26. 恢复各单元的安装前的设置状态。

