

GHAC

INTEGRA之翼 使用简介

(08V27-3K0-Y000-80)



扫描关注本田纯正用品

本田汽车用品(广东)有限公司

Honda Access China Corp.

地址:广东省佛山市南海区

狮山镇小塘三环西工业区

电话:0757 - 8663 6100

传真:0757 - 8663 6229

网址:www.honda-access.cn

使用说明

序号	功能描述
①	● 解锁点亮，30S后熄灭
②	● 打开车门点亮，30S后熄灭
③	● 点火开关接通后熄灭
④	● 行车状态熄灭
⑤	● 锁车30S后熄灭

当图案出现局部遮挡投影不完全时，检查灯体出光口是否被泥沙遮挡，若出现泥沙遮挡可用低压水管（0.35Mpa）冲洗

