

HONDA



刹车管路清洗剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH4-ADD-YW1-8W



非常感谢您使用本田**刹车管路清洗剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

注意事项和免责声明

注意事项

1. 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。
2. 如误吞咽：漱口，不得诱导呕吐，如果您感觉不适，呼叫中毒控制中心/医生。
3. 如皮肤（头发）沾染：立即脱掉所有被污染的衣服，并且在重新使用前清洗。
4. 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
5. 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟，如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。
6. 作业后彻底清洗沾染的皮肤。
7. 存放于阴凉、通风良好的地方，保持容器密封，放置于儿童不易接触的地方。
8. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内容物/容器。

免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

- 容量：1L

产品主要成分

- 二乙二醇、三乙二醇。

产品功效

- 本品采用优质刹车基础油为原料，兼容DOT3、DOT4、DOT5和DOT5.1级刹车油，拥有优秀的清洗能力；
- 本品采用先进清净分散技术，能渗透、吸附刹车管道中的污垢杂质并有效排出，彻底清洗沉积物，使旧刹车油更换更彻底，防止新刹车油被污染。

产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

施工方法与步骤

施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。
4. 施工前，检测汽车制动系统方面是否正常：使用电脑检测仪检测车辆有无故障，检查刹车管路是否存在漏油或胶管老化更问题。

若有故障，请提前告知车主，检修后再施工。

施工方法与步骤

使用方法

1. 将汽车开至施工工位。



2. 打开引擎盖，打开刹车油壶，根据车型选择设备适配专用接头，与刹车油壶处连接。



3. 将注油管连接到刹车油壶处连接的专用接头上，并将球阀开关打开。



施工方法与步骤

使用说明

使用方法

4. 设备连接电源，确认设备电源通电正常。



5. 按主机厂培训规范，举升汽车。
将四个刹车油旧液回收壶与分泵螺丝连接，将分泵螺丝拧松1圈确保刹车油正常流出即可。



6. 取出刹车管路清洗剂，从设备清洗液加注口加入，并拧紧加注口盖，
刹车油从刹车油加注口加入。



施工方法与步骤

使用说明

使用方法

7. 通过设备面板调整设备加注速度（推荐P020），按启动键，进入刹车管路清洗程序。



8. 设备第一次提示时，先紧固前两个车轮刹车放油螺丝，设备第二次长响提示时，再紧固后两个车轮放油螺丝。



HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn