

# HONDA



## 进气系统清洗剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH1-ADA-YW3-8W

# HONDA

非常感谢您使用本田**进气系统清洗剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

### 注意事项

1. 使用前请就读标签。
2. 本产品不可食用，如误吞咽，立即呼叫急救中心/医生。
3. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处。
4. 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。
5. 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服，用水清洗皮肤/淋浴。
6. 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。
7. 存放处须加锁，放置于儿童不易接触的地方。
8. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内容物/容器。

### 免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

## 产品功效说明

### 产品规格

- 容量：325mL

### 产品主要成分

- 石油加氢轻馏分、石油醚、十二烯基丁二酸、烷基苯基聚醚胺等。

### 产品功效

- 清除进气歧管油泥，提高进气效率，恢复发动机动力及燃油利用效率；
- 减少进气阀积碳，改善发动机喘抖、总速不稳、加速不良等现象。

### 产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

## 施工方法与步骤

### 施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法，避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。

## 施工方法与步骤

### 使用方法

1. 按照标准拆装工艺，拆卸靠近节气门的真空管；

**请勿拆卸**与**制动助力器**连接的真空管，防止漏装或装配不当，导致制动失效的风险。



2. 将进气系统清洗剂加入专用设备，并将设备挂于发动机舱锁扣处，关闭流量控制阀；



3. 将设备出液管接头与发动机进气端的真空管相连；



## 施工方法与步骤

### 使用方法

4. 启动发动机，缓慢调节流量调节开关（顺时开，逆时关），调节到合适流量（确保清洗剂成滴状），直至清洗完成。



5. 按标准装配工艺，复原车辆。



6. 启动发动机，进行排碳。

（1）以每10秒递增500转的增幅，将发动机转速缓慢提速到3000转后，再维持10秒。

（2）松开油门踏板10秒。再以每5秒递增500转的增幅，缓慢提速到3000转后，再维持10秒。重复本步骤9次。

（3）整个排碳过程，维持3分钟以上。



**HONDA**

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

[www.honda-access.cn](http://www.honda-access.cn)